

Einsatzzweck	Fahrzeugtyp	LD	ND Pos.	HD	Übersetzung	Schalldämpfer	Luftfilterkastendeckel
1) Serie: Nur diese Version (Enduro 620/37 kW ) entspricht der legalen TÜV-Version. Daten bitte Brifc entnehmen.	Enduro 620 Serie 620 (Kickstart vcrsion ab 98 mit Batterie)	45 45	268,3 268,4	170 155	16:40 16:40	Serie Edelstahl	Serie, geschlossen Serie, Seite geschlossen
2) Allround Reise Touring	Enduro 620 Comp.620 Supercomp. 620	45	270,3	192	15:40 15:42 15:45 16:42 16:45	Serie Competition Rallye Slechten DAM	Austausch Deckel mit geöffnetem Batteriefach oder Edelstahldeckel bzw. Sand mit Rallyedeckel und Gaze
3) Hobbysport	Enduro 620 Comp.620 Supercomp. 620	45	270,3	195	15:45  15:48 16:45 16:48	Serie Competition Rallye Slechten DAM	Austausch Deckel mit geöffnetem Batteriefach oder Edelstahldeckel bzw. Sand mit Rallyedeckel und Gaze
4) Sport, Leistungsorientiert, erhöhter Benzinverbrauch, Leistungsplus unten,Rallye	Enduro 620 Comp.620 Supercomp. 620	45	272,3	195	15:48 16:48 16:45 Rallye	Rallye Slechten DAM	Austausch Deckel mit geöffnetem Batteriefach oder Edelstahldeckel bzw. Sand mit Rallyedeckel und Gaze, alternativ Entfernen des Deckels
5) Endurosport, High-Level,nur Wetthwerb, absolut leistungsorientiert,Tiefsand,nic ht für größere Höhen und höher Temperaturen: Italien,Spanien etc., für den Hobbyfahrer ungeeignet.	Comp.620 Supercomp. 620	45	272,3	205	15:48 15:50 14:50 Rallye	Competition Rallye Slechten	Entfernen des Luftfilterdeckels, nicht bei seitlichem Deckel.
6) Moto-Cross, nur Wettbewerbsbedingungen (nicht Enduro), sh. auch 5	Comp.620 Supercomp. 620 MX	45	272,3	205 bis 220	14:50 14:52	MX Competition Rallye Slechten	Entfernen des Luftfilterdeckels, nicht bei seitlichem Deckel.